

## ΠΛΑΚΙΔΙΑ

1. Αποφύγετε επιλογή απορροφητικών πλακιδίων για εξωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι η θραύση τους σε χαμηλές θερμοκρασίες.




2. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε κόλλα για οποιαδήποτε χρήση. Η κάθε κόλλα έχει συγκεκριμένη χρήση (π.χ. για εξωτερικούς χώρους χρειαζόμαστε ελαστομερή κόλλα, για πισίνες ή τοίχους θιζοτροπική κόλλα κ.λ.π.).

3. Η ανάμιξη με οικοδομική ρητίνη της κόλλας βελτιώνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα της, όμως η υπερβολική χρήση της (πάνω από 2 kg/σακί) μειώνει δραματικά την πρόσφυση.

4. Η κοπή αρμών ανά τακτά διαστήματα είναι απαραίτητη: εξωτερικοί χώροι ανά 16mύ και εσωτερικοί χώροι ανά 25mύ.

5. Σε περίπτωση ανεστραμμένη μόνωσης, το σοβατεπί δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το δάπεδο, γιατί υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησής του από τις συστολές και διαστολές του τελευταίου, που είναι εξαιρετικά έντονες σε μία τέτοια περίπτωση.



## ΒΑΦΕΣ

1. Αποφύγετε βαφή σε σαθρό υπόστρωμα. Κάτι τέτοιο πολύ γρήγορα οδηγεί σε καταστροφή της.

2. Αποφύγετε βαφή σε νοτισμένο υπόστρωμα με σχετική υγρασία πάνω από 4%. Οδηγεί σε μειωμένη πρόσφυση, κρακελαρίσματα και αποκολλήσεις. Ενδεικτικά, η βαφή πάνω σε μαρμαροκονίαμα επιτρέπεται μόνο μετά από την παρέλευση μηνών.

3. Αποφύγετε βαφή σε ξύλο με σχετική υγρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη από 15% που είναι η φυσική υγρασία του ξύλου.

4. Αποφύγετε βαφή του σιδήρου χωρίς απομάκρυνση της σκουριάς και τη χρήση αντιοξειδωτικού (μίνιο).

5. Αποφύγετε βαφή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή σε πολύ υψηλές κάτω από έντονη ηλιοφάνεια.



6. Η χρήση primer εξασφαλίζει ικανοποιητική πρόσφυση της βαφής.

7. Επιλέξτε με προσοχή τόσο το είδος, όσο και την ποιότητα της βαφής.

8. Αποφύγετε βαφή πάνω σε ρηγματώσεις ή αρμούς χωρίς λήψη μέτρων για την μόνιμη σφράγιση τους.

